

MANUALE







DR Pro Rack

Sommario	
Avvertenza	
Istruzioni di sicurezza	
Specifiche di funzionamento	5
Installazione	5
Collegamento alla corrente	5
Procedura di reso	
Reclami	
Descrizione del dispositivo	7
Lato anteriore	
Lato posteriore	8
Installazione	8
Configurazione e funzionamento	
Modalità di controllo	
Cablaggio dati	
Αννίο	
1. Record DMX	
1.1 Registrare scene	
1.2 Registrare spettacoli	
1.3 Aggiungere sequenze	
1.4 Modificare sequenze	
1.5 Eliminare scene	
1.6 Eliminare scene	
1.7 Eliminare sequenze	
2. Evento Avvio	
2.1. Evento Tempo	
2.1.1 Modificare ali eventi di tempo	
2.1.2 Flimingre degli eventi di tempo	
2.2. Evento SMPTE/MIC	
2,2.1 Aggiungere eventi SMPTE/MTC	
2 2 2 Modificare eventi SMPTE/MTC	24
2.2.3 Eliminare eventi SMPTE/MTC	
2.3. Avvio DMX	
3 Assian Memory	26
4 Imposta Data / Ora	
5. Imposta password	
6 Data backup	29
Pannello di controllo	
Modalità di controllo	31
Assegnazione degli indirizzi DMX	
Menu principale Opzioni	32
1 Controllo manuale	32
2 Evento Timer	
3 Monitor DMX	33
	33
	33
6. Versione unità	
Capali DMX	
3 Canali	
Manutenzione	
Guida alla risoluzione dei problemi	35
Assenza di luce	
Nessuna risposta al DMX	



D	R	Pro	Rack

Specifiche tecniche del prodotto	7
----------------------------------	---



Avvertenza



Per la vostra sicurezza vi invitiamo a leggere con attentione il presente manuale prima di iniziare le operazioni di configurazione!



Istruzioni per il disimballaggio

Al momento della ricezione del prodotto, aprire con delicatezza la confezione e verificarne i contenuti al fine di accertarsi che tutte le componenti siano presenti e che siano state ricevute in buone condizioni. Nel caso in cui alcune componenti risultino danneggiate in seguito al trasporto o ancora nel caso in cui la confezione riporti segni di trattamento non corretto invitiamo a comunicarlo immediatamente al rivenditore e a conservare i materiali dell'imballaggio. Mettere da parte lo scatolone e i materiali dell'imballaggio. Nel caso in cui un dispositivo debba essere reso alla fabbrica, è importante che lo stesso venga restituito nella propria confezione e con l'imballaggio originale.

La confezione contiene:

- DR Pro Rack Showtec
- Alimentatore CC 9V, 500 mA (lunghezza cavo: 1,5m)
- Cavo USB (0,9m)
- Manuale dell'utente



ATTENZIONE!

Tenere questo dispositivo lontano da pioggia e umidità! Scollegare il cavo di alimentazione prima di aprire l'alloggiamento!



Istruzioni di sicurezza

Ogni persona coinvolta nel processo di installazione, funzionamento e manutenzione del dispositivo deve:

- essere qualificata
- attenersi alle istruzioni del presente manuale



ATTENZIONE! Prestare attenzione in fase di utilizzo. Le tensioni pericolose possono provocare pericolose scosse elettriche quando vengono toccati i cavi!



Prima di avviare la configurazione iniziale, verificare che non vi siano danni causati dal trasporto. Qualora si siano verificati danni in fase di trasporto, rivolgersi al rivenditore e non usare il dispositivo.

Al fine di mantenere condizioni perfette e di garantire un funzionamento sicuro, l'utente dovrà assolutamente attenersi alle istruzioni di sicurezza e agli avvertimenti indicati nel presente manuale. Ci teniamo a sottolineare che i danni causati dalle modifiche apportate manualmente al dispositivo non sono coperti dalla garanzia.

Questo dispositivo non contiene componenti riutilizzabili dall'utente. Per gli interventi di manutenzione invitiamo a rivolgersi unicamente a personale qualificato.



IMPORTANTE:

Il produttore non accetterà alcuna responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza del presente manuale o da modifiche non autorizzate apportate al dispositivo.

- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con altri cavi! Maneggiare il cavo di alimentazione e tutti i cavi di corrente prestando particolare attenzione!
- Non rimuovere mai etichette informative o etichette di avvertenza dall'unità.
- Non usare mai nessun tipo di oggetto per coprire il contatto di terra.
- Non lasciare mai i cavi allentati.
- Non collegare questo dispositivo a un pacco dimmer.
- Non accendere e spegnere il dispositivo in rapida sequenza; ciò potrebbe ridurne la durata di vita.
- Mentre il dispositivo è in funzione, non toccare l'alloggiamento a mani nude. Lasciar raffreddare il dispositivo per almeno 5 minuti prima di spostarlo.
- Non scuotere il dispositivo. Evitare di esercitare una pressione elevata in fase di installazione o utilizzo del dispositivo.
- Servirsi del dispositivo unicamente in spazi chiusi, per evitare che entri in contatto con acqua o altri liquidi.
- Servirsi del faro unicamente dopo aver verificato che l'alloggiamento sia saldamente chiuso e che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Usare il dispositivo solo dopo aver acquisito familiarità con le sue funzioni.
- Evitare le fiamme e non posizionare il dispositivo vicino a liquidi o gas infiammabili.
- Tenere sempre chiuso l'alloggiamento in fase di funzionamento.
- Lasciare sempre uno spazio libero di almeno 50 cm intorno all'unità al fine di garantirne la corretta ventilazione.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente quando il dispositivo non è in uso o prima di procedere alle operazioni di pulizia! Afferrare il cavo di alimentazione solo dalla presa. Non estrarre mai la spina tirando il cavo di alimentazione.
- Verificare che il dispositivo non sia esposto a calore estremo, umidità o polvere.
- Verificare che la tensione disponibile non sia superiore a quella indicata sul pannello posteriore.
- Verificare che il cavo di alimentazione non venga mai strozzato o danneggiato. Verificare, a cadenze periodiche, il dispositivo e il cavo di alimentazione.
- Nel caso in cui il dispositivo cada o venga urtato, scollegare immediatamente l'alimentazione. Rivolgersi a un tecnico qualificato per richiedere un'ispezione di sicurezza prima di continuare a usare il dispositivo.
- Nel caso in cui il dispositivo sia stato esposto a grandi fluttuazioni di temperatura (ad esempio dopo il trasporto), attendere prima di accenderlo. L'aumento dell'acqua di condensa potrebbe danneggiare il dispositivo. Lasciare spento il dispositivo fino a che non raggiunge la temperatura ambiente.
- Nel caso in cui il dispositivo Showtec non funzioni correttamente, smettere immediatamente di usarlo. Imballare l'unità in modo sicuro (di preferenza con l'imballaggio originale), e farla pervenire al proprio rivenditore Showtec per un intervento di assistenza.
- Il dispositivo va usato unicamente da persone adulte. Il dispositivo deve essere installato fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare mai l'unità in funzione senza che la stessa sia sorvegliata.
- Non cercare in alcun caso di bypassare l'interruttore termostatico o i fusibili.
- L'utente è responsabile del corretto posizionamento e utilizzo del dispositivo DR Pro Rack. Il
 produttore non accetterà alcuna responsabilità per danni causati da un cattivo uso o da
 un'installazione scorretta del dispositivo.
- Questo dispositivo rientra nella classe di protezione I. Sarà quindi necessario collegare il conduttore giallo/verde alla terra.
- Durante la fase iniziale di avvio, il dispositivo potrebbe emettere un po' di fumo o un odore poco gradevole. Non si tratta di un'anomalia, e ciò non implica per forza di cose che il dispositivo sia difettoso.
- Le riparazioni, l'assistenza e i collegamenti elettrici sono operazioni che vanno eseguite unicamente da un tecnico qualificato.
- GARANZIA: un anno dalla data d'acquisto.



DR Pro Rack

Specifiche di funzionamento

- Questo dispositivo non è stato progettato per un uso permanente. Delle regolari pause di funzionamento contribuiranno a garantire una lunga durata di vita del dispositivo senza difetti.
- La temperatura ambiente massima ta = 40°C non deve mai essere superata.
- L'umidità relativa non deve superare il 50% con una temperatura ambiente di 40° C.
- Nel caso in cui il dispositivo venga usato in altri modi rispetto a quelli descritti nel presente manuale, potrebbe subire danni invalidando così la garanzia.
- Qualsiasi altro uso potrebbe portare a pericoli quali ad esempio cortocircuiti, ustioni, scosse elettriche, incidenti, ecc.

Rischiate di mettere in pericolo la vostra sicurezza e quella di altre persone!

Installazione

Consultare le linee guida europee e nazionali relativamente all'installazione, fissaggio su traliccio e altre tematiche a livello di sicurezza.

Non cercare di installare il prodotto da soli!

Rivolgersi sempre a un rivenditore autorizzato per eseguire l'installazione!



Il dispositivo DR Pro Rack può essere posizionato su palchi piani o installato su un rack da 19 pollici.

Un'errata installazione potrebbe provocare gravi danni a persone e oggetti!

Collegamento alla corrente

Collegare il dispositivo alla presa di corrente servendosi del cavo di alimentazione. Prestare sempre attenzione e verificare che il cavo del colore giusto sia collegato al posto giusto.

Internazionale	Cavo UE	Cavo Regno Unito	Cavo USA	Terminale
L	MARRONE	ROSSO	GIALLO/RAME	FASE
Ν	BLU	NERO	ARGENTO	NULL
\oplus	GIALLO/VERDE	VERDE	VERDE	TERRA

Verificare che il dispositivo sia sempre correttamente collegato alla terra!





A Procedura di reso

La merce resa deve essere inviata tramite spedizione prepagata nell'imballaggio originale; non verranno emessi ticket di riferimento.

Sulla confezione deve essere chiaramente indicato un Numero RMA (Return Authorization Number, Numero di Autorizzazione Reso). I prodotti resi senza un numero RMA verranno respinti. Highlite non accetterà i beni resi e non si assume alcuna responsabilità. Contattare telefonicamente Highlite al numero 0031-455667723 o inviare un'e-mail all'indirizzo <u>aftersales@highlite.nl</u> e richiedere un numero RMA prima di rispedire la merce. Essere pronti a fornire numero di modello, numero di serie e una breve descrizione della causa del reso. Imballare in modo adeguato il dispositivo; eventuali danni derivanti da un imballaggio scadente rientrano fra le responsabilità del cliente. Highlite si riserva il diritto di decidere a propria discrezione se riparare o sostituire il prodotto (i prodotti). A titolo di suggerimento, un buon imballaggio UPS o una doppia confezione sono sempre dei metodi sicuri da usare.

Nota: Nel caso in cui vi venga attributo un numero RMA, chiediamo gentilmente di indicare le seguenti informazioni su un foglio di carta da inserire all'interno della confezione:

- 01) Il suo nome
- 02) Il suo indirizzo
- 03) Il suo numero di telefono
- 04) Una breve descrizione dei sintomi

Reclami

Il cliente ha l'obbligo di verificare i beni ricevuti alla consegna al fine di notare eventuali articoli mancanti e/o difetti visibili o di eseguire questo controllo appena dopo il nostro annuncio del fatto che la merce è a sua disposizione. I danni verificatisi in fase di trasporto sono una responsabilità dello spedizioniere; sarà quindi necessario segnalare i danni al trasportatore al momento della ricezione della merce. È responsabilità del cliente notificare e inviare reclami allo spedizioniere nel caso in cui un dispositivo sia stato danneggiato in fase di spedizione. I danni legati al trasporto ci dovranno essere segnalati entro un giorno dalla ricezione della merce.

Eventuali spedizioni di resi dovranno essere post-pagate in qualsiasi caso. Le spedizioni di reso dovranno essere accompagnate da una lettera che spiega la motivazione del reso. Le spedizioni di reso nonprepagate verranno rifiutate, eccezion fatta nel caso in cui sussistano indicazioni contrarie per iscritto. I reclami nei nostri confronti vanno resi noti per iscritto o tramite fax entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della fattura. Dopo questo periodo di tempo i reclami non verranno più gestiti. Dopo questo momento, i reclami verranno presi in considerazione unicamente nel caso in cui il cliente abbia rispettato tutte le sezioni dell'accordo, a prescindere dall'accordo da cui deriva l'obbligo.



Descrizione del dispositivo

Caratteristiche

Il DR Pro Rack è uno strumento utile per salvare i valori DMX di scene, sequenze o spettacoli completi. Il tempo di registrazione totale è di 5 ore condivise sugli 8 canali di memoria. Le funzioni di base sono facili da controllare coi pulsanti di riproduzione diretta sul pannello anteriore, che rendono il dispositivo la soluzione ideale per i non addetti ai lavori.

L'unità può essere bloccata con una password.

- Tensione in ingresso: 100-240V, 60/50 Hz
- Alimentazione: Alimentatore 9~12V CC, 500mA
- Consumo di corrente: 5W
- Segnale dati: DMX/MIDI/SMPTE
- Modalità di controllo: Modalità di registrazione DMX, Avvio a tempo, Avvio SMPTE/MIDI, Avvio DMX, Monitor DMX
- Memoria interna: 2G
- Memoria esterna: 8G
- Scheda SD e supporto USB
- Collegamenti: INGRESSO & USCITA XLR a 3 poli, porta scheda SD, INGRESSO MIDI a 5 poli
- Connettore SMPTE: INGRESSO XLR a 3 poli
- 8 canali di memoria per scene, sequenze e spettacoli
- Tempo di registrazione interno 5 ore
- Protocollo di controllo: DMX-512 o DMX-1000K
- Display LCD per una facile configurazione
- Classificazione IP: IP20
- Dimensioni: 482 x 78 x 44 mm (LxPxH); 19 pollici x 1HE (LxH)
- Peso: 1,2 kg

Lato anteriore



Fig. 01

Show TG

01) Connettore USB B

Questo connettore può essere usato per collegare il DR Pro Rack al PC, per importare/esportare dati. Il DR Pro Rack viene visualizzato come un drive esterno sul PC. Si prega di notare che i nomi di file che devono essere riconosciuti dal DR Pro Rack non dovrebbero essere composti da più di 8 caratteri.

02) Indicatore LED MIDI

Questo indicatore si accende quando il segnale MIDI viene ricevuto nella Modalità Avvio SMPTE/MIDI.

03) Indicatore LED SMPTE

Questo indicatore si accende quando il segnale SMPTE viene ricevuto nella Modalità Avvio SMPTE/MIDI.

- 04) Display LCD
- 05) Pulsanti Memoria 1-8

Premere i pulsanti per richiamare il canale memoria desiderato in Modalità Manuale.

06) Pulsanti PLAY/PAUSE/STOP

Premere i pulsanti per riprodurre, mettere in pausa o interrompere i dati registrati.

DR Pro Rack

- 07) **Pulsante BLACKOUT** Premere il pulsante per controllare l'uscita DMX in Modalità Manuale.
- 08) **Pulsanti SINISTRA/DESTRA/SU/GIU/INVIO** Premere i pulsanti per spostarsi fra le opzioni disponibili.
- 09) Indicatore LED di ingresso DMX Questo indicatore si accende quando viene ricevuto il segnale DMX.
- 10) Indicatore LED di uscita DMX Questo indicatore si accende quando viene inviato il segnale DMX ad altri dispositivi connessi.
 11) Porta scheda SD

Usare questa porta per inserire la scheda SD per la trasmissione dati.

Lato posteriore



```
Fig. 02
```

12) Connettore di segnale DMX a 3 poli INGRESSO

Servirsi di un cavo XLR a 3 poli per inviare dati DMX da un controller luci fino al dispositivo DR Pro Rack.

- 13) **Connettore di segnale DMX a 3 poli USCITA** Servirsi di un cavo XLR a 3 poli per inviare dati DMX dal dispositivo DR Pro Rack fino al faro collegato.
- 14) **INGRESSO connettore segnale MIDI 5 poli** Servirsi di un cavo MIDI a 5 poli per collegare il dispositivo DR Pro Rack a una sorgente MIDI. Con la propria sorgente MIDI sarà possibile richiamare scene, spettacoli e sequenze precedentemente registrate.
- 15) **INGRESSO connettore di segnale SMPTE XLR a 3 poli** Servirsi di un cavo XLR a 3 poli per inviare il segnale SMPTE al DR Pro Rack.
- 16) Connettori memoria 1-8, 2-poli Collegare i connettori ai telecomandi. In questo modo non sarà più necessario premere i pulsanti memoria 1-8 (05).
- 17) Interruttore di alimentazione ON/OFF
- 18) **Connettore CC 9V, 500mA** Collegare l'alimentatore CC 9V, 500mA.
- Connettore BLACKOUT, 2 poli Collegare i connettori ai telecomandi. In questo modo non sarà più necessario premere il pulsante BLACKOUT (07).
- Connettori PLAY/PAUSE/STOP, 2 poli Collegare i connettori ai telecomandi. In questo modo non sarà più necessario premere i pulsanti PLAY/PAUSE/STOP (06).

Installazione

Togliere completamente l'imballaggio dal dispositivo DR Pro Rack. Accertarsi di rimuovere tutta la gomma e l'imbottitura di plastica. Collegare tutti i cavi.

8

Non fornire alimentazione prima di aver installato e collegato tutto l'impianto.

Scollegare sempre dalla presa di corrente prima delle operazioni di pulizia o di manutenzione. I danni causati dal mancato rispetto di queste indicazioni non sono coperti dalla garanzia.



Show TG

Configurazione e funzionamento

Attenersi alle seguenti istruzioni, in linea con la modalità di funzionamento preferita.

Prima di collegare l'unità verificare sempre che la sorgente di alimentazione corrisponda alla tensione indicata nelle specifiche tecniche del prodotto. Non cercare di far funzionare un prodotto progettato per 120V con una corrente a 230V o viceversa.

Modalità di controllo

Ci sono 5 modalità:

Modalità di registrazione DMX

- Avvio a tempo
- Avvio SMPTE/MIDI
- Avvio DMX
- Monitor DMX



Nota: Collegare tutti i cavi prima di collegare la corrente

Cablaggio dati

Per collegare i dispositivi fra di loro sarà necessario servirsi di cavi dati. È possibile acquistare cavi DMX certificati DAP Audio direttamente da un rivenditore/distributore oppure realizzare il proprio cavo in modo autonomo. Nel caso in cui si scelga di crearsi da soli il cavo, consigliamo di servirsi di cavi dati che trasportino un segnale di alta qualità e siano meno sensibili alle interferenze elettromagnetiche.

Cavi dati DMX DAP Audio

- Cavo microfonico DAP Audio Basic multiuso. Bilanciato. XLR/Maschio 3-poli> XLR/Femmina 3-poli. Codice ordine FL01150 (1,5 m), FL013 (3 m), FL016 (6 m), FL0110 (10 m), FL0115 (15 m), FL0120 (20 m).
- Cavo dati di tipo X, DAP Audio XLR/Maschio 3-poli > XLR/Femmina 3-poli. Codice ordine FLX0175 (0,75 m), FLX01150 (1,5 m), FLX013 (3 m), FLX016 (6 m), FLX0110 (10 m).
- Cavi audio DAP per utenti esigenti con straordinarie qualità audio e connettori realizzati da Neutrik
 Codice ordine FL71150 (1,5 m), FL713 (3 m), FL716 (6 m), FL7110 (10 m).
- Cavo DAP Audio da 110 Ohm con trasmissione del segnale digitale. **Codice ordine** FL0975 (0,75 m), FL09150 (1,5 m), FL093 (3 m), FL096 (6 m), FL0910 (10 m), FL0915 (15 m), FL0920 (20 m).





Fig. 03

Avvio

01) Dopo aver acceso il dispositivo, premere e tenere premuto il pulsante **ENTER** per 3 secondi per aprire il menu principale. Sul display <u>compare:</u>

Work Mode
Manual Control
Timer Event
DMX Monitor
SMPTE/MIDI Trigger
DMX Trigger
Unit Version
SET & MODIFY

02) Premere i pulsanti **UP/DOWN**, scegliere SET & MODIFY e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu. Sul display compare:

03) Premere i pulsanti Memoria (05) nel seguente ordine: 1, 2, 3, 4, per inserire la password. Sul display compare:

User Set
Record DMX
Trigger Event
Assign Memory
Set Date/Time
Set Password
Data Backup
Finish & Return



1. Record DMX

Con questo menu sarà possibile impostare le impostazioni di registrazione di scena, spettacolo e sequenza.

- 01) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Record DMX e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu.
- 02) Sul display compare:

Record DMX
Record Scene
Record Show
Add Chase
Edit Chase
Delete Scene
Delete Show
Delete Chase
Finis & Return

1.1 Registrare scene

Con questo menu sarà possibile registrare scene che potranno poi a loro volta essere utilizzate per creare sequenze.

01) Premere i pulsanti **UP/DOWN**, scegliere Registra Scena e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu. Sul display compare:



- 02) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere il nome della scena, quindi premere il pulsante ENTER.
- 03) Premere i pulsanti LEFT/RIGHT/UP/DOWN per selezionare/modificare i caratteri e rinominare la scena.
- 04) Dopo aver regolato il nome della scena, premere il pulsante ENTER per salvare.
- 05) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere Conferma & Registra, quindi premere il pulsante ENTER.
- 06) La scena è stata salvata.
- 07) Ripetere i passaggi da 1-6 tutte le volte che si ritiene necessario.
- 08) Premere i pulsanti **UP/DOWN**, scegliere Finisci & Torna, quindi premere il pulsante **ENTER** per tornare al menu precedente.

1.2 Registrare spettacoli

Con questo menu sarà possibile registrare spettacoli.

01) Mentre ci si trova nel menu Registra DMX, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Registra Spettacolo. Sul display compare:

Record DMX
Record Scene
Record Show
Add Chase
Edit Chase
Delete Scene
Delete Show
Delete Chase
Finis & Return

02) Premere il pulsante ENTER per aprire il menu. Sul display compare:

Record Show
Show Name:
Show0003
Record Mode:1
1. Manual
2. Semi-Auto
3. Auto
4. Smart
Confirm & Record
Cancel & Return

- 03) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere il nome della scena, quindi premere il pulsante ENTER.
- 04) Premere i pulsanti LEFT/RIGHT/UP/DOWN per selezionare/modificare i caratteri e rinominare il proprio spettacolo.
- 09) Dopo aver regolato il nome dello spettacolo, premere il pulsante ENTER per salvare.
- 05) Servirsi dei pulsanti UP/DOWN per scegliere la Modalità Registrazione.
- 06) Premere il pulsante ENTER per modificare la modalità di registrazione attuale.
- 07) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere una delle seguenti modalità di registrazione:
 1. Manuale: In questa modalità sarà necessario premere il pulsante PLAY per avviare e il pulsante STOP per interrompere la registrazione.

2. Semi-Auto: In questa modalità la registrazione inizierà in modo automatico ma sarà comunque necessario premere **STOP** per interrompere la registrazione.

3. Auto: In questa modalità la registrazione inizierà non appena vengono ricevuti i dati DMX. La registrazione verrà interrotta quando non vengono rilevati dati DMX.

4. Smart: Questa modalità viene usata in combinazione con i dati DMX che subiscono variazioni in fase di invio. In circostanze normali i dati DMX non subiscono variazioni.

- 08) Dopo aver selezionato la modalità di registrazione desiderata, premere il pulsante ENTER per salvare.
- 09) Qualora si decida di non registrare nessuno spettacolo, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Annulla & Torna e premere il pulsante **ENTER** per tornare al menu precedente.

10) Qualora si decida di registrare uno spettacolo, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Conferma & Registra, quindi premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu. Sul display compare:

Manual Record
Start Record
Stop & Return
Elapse:01:23
Check DMX

- 11) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Avvia Registrazione, quindi premere il pulsante **ENTER** per avviare la registrazione.
- 12) Premere nuovamente il pulsante **ENTER** per mettere in pausa la registrazione e premere nuovamente per riprenderla.
- 13) Se la registrazione è completata, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Ferma & Torna, quindi premere il pulsante **ENTER** per tornare al menu precedente.

1.3 Aggiungere sequenze

Con questo menu è possibile aggiungere una sequenza, che consiste delle scene salvate in precedenza.

01) Mentre ci si trova nel menu Registra DMX, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Aggiungi sequenza. Sul display compare:

Record DMX
Record Scene
Record Show
Add Chase
Edit Chase
Delete Scene
Delete Show
Delete Chase
Finis & Return

02) Premere il pulsante ENTER per aprire il menu. Sul display compare:

Add Ch	ase
Chase Name:	
CH	IASE001
Cur-Step	002/001
SCENE01.	025/026
HoldTime	00:05
FadeTime	00:05
Confirm & Save	
Finish & Return	

- 03) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere il nome della sequenza, quindi premere il pulsante ENTER.
- 04) Premere i pulsanti LEFT/RIGHT/UP/DOWN per selezionare/modificare i caratteri e rinominare la propria sequenza.
- 05) Dopo aver regolato il nome della sequenza, premere il pulsante ENTER per salvare.

DR Pro Rack

06) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per spostarsi fra le seguenti opzioni: **Cur-Step**: Mostra il passo attuale / numero totale di passi.

CUE-Step: Mostra il passo attudie / numero totale al passi.

SCENE01.:Mostra il nome della scena attuale e il numero della scena attuale/numero totale di scene.

HoldTime: Premere il pulsante ENTER per modificare il tempo di tenuta. Premere i pulsanti LEFT/RIGHT/UP/DOWN per selezionare/modificare i valori di tempo. Premere il pulsante ENTER per salvare.

FadeTime: Premere il pulsante **ENTER** Per modificare il tempo di dissolvenza. Premere i pulsanti **LEFT/RIGHT/UP/DOWN** per selezionare/modificare i valori di tempo. Premere il pulsante **ENTER** per salvare.

07) Dopo aver regolato tutte le opzioni, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Conferma & Salva, quindi premere il pulsante **ENTER** per salvare la propria sequenza e tornare al menu precedente.

1.4 Modificare sequenze

Con questo menu sarà possibile modificare qualsiasi sequenza creata.

01) Mentre ci si trova nel menu Registra DMX, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Modifica Sequenza. Sul display compare:

Record DMX
Record Scene
Record Show
Add Chase
Edit Chase
Delete Scene
Delete Show
Delete Chase
Finis & Return

02) Premere il pulsante ENTER per aprire il menu. Sul display compare:

Select Chase	
Chase 001/003	
CHASE001	
CHASE002	
CHASE003	

- 03) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per spostarsi fra le sequenze disponibili:
- 04) Premere il pulsante ENTER per aprire la sequenza desiderata. Sul display compare:

Edit C	hase
Chase Name:	
C	HASE001
Cur-Step	001/004
SCENE01.	025/026
HoldTime	00:05
FadeTime	00:05
Insert Step Afte	er
Delete Current	t Step
Confirm & Ret	urn



- 05) Tutte le opzioni funzionano esattamente come per l'**Aggiunta di sequenze**, passaggi 3-7, pagine 13-14.
- 06) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere il nome della scena attuale, quindi premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu. Premere i pulsanti **UP/DOWN** per spostarsi fra le scene create.
- 07) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Inserisci Passo Dopo, quindi premere il pulsante **ENTER** per aggiungere la scena precedentemente selezionata come nuovo passo della sequenza selezionata.
- 08) Per eliminare una scena, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Elimina Passo Attuale, quindi premere il pulsante **ENTER** per confermare.
- 09) Qualora siano state apportate tutte le modifiche necessarie, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Conferma & Torna e premere il pulsante **ENTER** per salvare le modifiche e tornare al menu precedente.

1.5 Eliminare scene

Con questo menu sarà possibile eliminare qualsiasi scena selezionata.

01) Mentre ci si trova nel menu Record DMX, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Elimina Scena. Sul display compare:

Record DMX	
Record Scene	
Record Show	
Add Chase	
Edit Chase	
Delete Scene	
Delete Show	
Delete Chase	
Finis & Return	

02) Premere il pulsante ENTER per aprire il menu. Sul display compare:

03) Premere il pulsante ENTER per selezionare la scena desiderata. Sul display compare:



04) Premere il pulsante **ENTER** per eliminare la scena desiderata, oppure, qualora si desideri conservare la scena, premere i pulsanti **LEFT/RIGHT** per scegliere Annulla e premere il pulsante **ENTER** per confermare.



05) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Torna e premere il pulsante **ENTER** per tornare al menu precedente.

1.6 Eliminare scene

Con questo menu sarà possibile eliminare qualsiasi spettacolo selezionato.

01) Mentre ci si trova nel menu Record DMX, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Elimina Spettacolo. Sul display compare:

Record DMX
Record Scene
Record Show
Add Chase
Edit Chase
Delete Scene
Delete Show
Delete Chase
Finis & Return

02) Premere il pulsante ENTER per aprire il menu. Sul display compare:

Delete Show
Show 001/028
black001
file1
file10
file11
file12
file13

03) Premere il pulsante ENTER per selezionare la scena desiderata. Sul display compare:



- 04) Premere il pulsante ENTER per eliminare lo spettacolo desiderato, oppure, qualora si desideri conservare lo spettacolo, premere i pulsanti LEFT/RIGHT per scegliere Annulla e premere il pulsante ENTER per confermare.
- 05) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Torna e premere il pulsante **ENTER** per tornare al menu precedente.

1.7 Eliminare sequenze

Con questo menu sarà possibile eliminare qualsiasi sequenza selezionata.

01) Mentre ci si trova nel menu Record DMX, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Elimina Sequenza. Sul display compare:

Record DMX
Record Scene
Record Show
Add Chase
Edit Chase
Delete Scene
Delete Show
Delete Chase
Finis & Return

02) Premere il pulsante ENTER per aprire il menu. Sul display compare:

Delete Chase	
Chase 001/004	
CHASE001	
CHASE002	
CHASE003	
CHASE004	
Return	

03) Premere il pulsante ENTER per selezionare la sequenza desiderata. Sul display compare:



- 04) Premere il pulsante **ENTER** per eliminare la sequenza desiderata, oppure, qualora si desideri conservare la sequenza, premere i pulsanti **LEFT/RIGHT** per scegliere Annulla e premere il pulsante **ENTER** per confermare.
- 05) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Torna e premere il pulsante **ENTER** per tornare al menu precedente.

2. Evento Avvio

Con questo menu sarà possibile impostate gli eventi a tempo.

01) Nel menu IMPOSTA & MODIFICA, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere l'Evento Avvio. Sul display compare:

User Set
Record DMX
Trigger Event
Assign Memory
Set Date/Time
Set Password
Data Backup
Finish & Return

02) Premere il pulsante ENTER per <u>aprire il menu. Sul display compare:</u>

Trigger Event
Time Event
SMPTE/MTC Event
DMX Trigger
Finish & Return

2,1. Evento Tempo

Con questo menu sarà possibile impostare i periodi di tempo durante i quali il dispositivo DR Pro Rack farà le azioni desiderate.

01) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Evento Tempo e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu.

Sul display compare:

Time Event
Add Weekly
Add by Date
Edit Weekly
Edit Date Trig
Delete Weekly
Delete Date Trig
Finish & Return



02) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Aggiungi settimanalmente e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu. Sul display compare:

Tim	e Event
We	ek0001
Sun Wed Sta 2 Trigger: State: Output: Confirm & S Finish & Re	Mon Tue Thu Fri 3:59:59 Memory01 Play Normal save turn

- 03) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere il nome dell'evento e premere il pulsante **ENTER** per modificare il nome.
- 04) Premere i pulsanti LEFT/RIGHT/UP/DOWN per selezionare/modificare i caratteri. Dopo aver regolato il nome, premere il pulsante ENTER per confermare.
- 05) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere i nomi del giorno in cui l'evento si terrà.
- 06) Premere il pulsante ENTER per aprire la modalità di modifica.
- 07) Premere i pulsanti **LEFT/RIGHT/UP/DOWN** per selezionare e disattivare/attivare il giorno desiderato della settimana, oltre che l'orario di avvio.
- 08) Dopo aver apportato tutte le modifiche, premere il pulsante ENTER per confermare
- 09) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere Avvia e premere il pulsante ENTER per aprire il menu.
- 10) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere una delle opzioni disponibili:
 - Memoria 1-8: scegliere uno degli 8 canali memoria disponibili.
 - Play Memo: il dispositivo riprodurrà tutti gli 8 canali di memoria disponibili.
 - StopMemo: il dispositivo interromperà la riproduzione della memoria.
 - BlackOutMe: il dispositivo attuerà il blackout della riproduzione.
- 11) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere Stato e premere il pulsante ENTER per aprire il menu.
- 12) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere una delle 3 opzioni: Play/Pause/Stop.
- 13) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere Uscita e premere il pulsante ENTER per aprire il menu.
- 14) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere una delle 2 opzioni: Normale o BlackOut.
- 15) Premere il pulsante ENTER per confermare la propria scelta.
- 16) Dopo aver apportato le modifiche, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Conferma & Salva e premere il pulsante **ENTER** per salvare l'evento.
- 17) Premere i pulsanti **UP/DOWN**, scegliere Finisci & Torna, quindi premere il pulsante **ENTER** per tornare al menu precedente.
- 18) Tornare al passaggio 1, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Aggiungi per data e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu. Sul display compare:

Time Ev	vent
DatEvent	
Date 12/31 Time 23:59:59 Trigger: State: Output: Confirm & Save Finish & Return	Memory01 Play Normal

- 19) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere il nome dell'evento e premere il pulsante ENTER.
- 20) Premere i pulsanti LEFT/RIGHT/UP/DOWN per selezionare/modificare i caratteri.
- 21) Dopo aver regolato il nome, premere il pulsante **ENTER** per confermare.
- 22) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere Data e premere il pulsante ENTER per aprire il menu.
- 23) Premere i pulsanti LEFT/RIGHT/UP/DOWN per impostare il mese e il giorno desiderati.

- 24) Premere il pulsante ENTER per confermare.
- 25) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere Avvia e premere il pulsante ENTER per aprire il menu.
- 26) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere una delle opzioni disponibili:
 - Memoria 1-8: scegliere uno degli 8 canali memoria disponibili.
 - Play Memo: il dispositivo riprodurrà tutti gli 8 canali di memoria disponibili.
 - StopMemo: il dispositivo interromperà la riproduzione della memoria.
 - BlackOutMe: il dispositivo attuerà il blackout della riproduzione.
 - No Memory: Non viene scelta nessuna memoria.
- 27) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere Stato e premere il pulsante ENTER per aprire il menu.
- 28) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere una delle 3 opzioni: Play/Pause/Stop.
- 29) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere Uscita e premere il pulsante ENTER per aprire il menu.
- 30) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere una delle 2 opzioni: Normale o BlackOut.
- 31) Premere il pulsante ENTER per confermare la propria scelta.

2.1.1 Modificare gli eventi di tempo

Con questo menu sarà possibile modificare gli eventi di tempo creati in precedenza.

01) Nel menu Evento Tempo, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Modifica settimanalmente e premere il pulsante **ENTER** per <u>aprire il menu. Sul display compare:</u>



- 02) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Seleziona Evento e premere i pulsanti **LEFT/RIGHT** per selezionare l'evento che si desidera modificare.
- 03) La modifica può essere eseguita esattamente come quando si crea un evento settimanale (passaggi 1-17, pagine 18-19).
- 04) Dopo aver apportato tutte le modifiche, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Finisci & Torna e premere il pulsante **ENTER** per salvare e tornare al menu precedente.
- 05) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Modifica Data Avvio e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu. Sul display compare:



- 06) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Seleziona Evento e premere i pulsanti **LEFT/RIGHT** per selezionare l'evento che si desidera modificare.
- 07) La modifica può essere eseguita esattamente come quando si crea un evento data (passaggi 18-31, pagine 19-20).



08) Dopo aver apportato tutte le modifiche, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Finisci & Torna e premere il pulsante **ENTER** per salvare e tornare al menu precedente.

2.1.2 Eliminare degli eventi di tempo

Con questo menu sarà possibile eliminare gli eventi di tempo creati in precedenza.

01) Nel menu Evento Tempo, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Elimina settimanalmente e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu. Sul display compare:



- 02) Premere i pulsanti UP/DOWN per selezionare l'evento settimanale desiderato.
- 03) Premere il pulsante ENTER per aprire il menu. Sul display compare:



- 04) Premere il pulsante ENTER per eliminare l'evento desiderato, oppure, qualora si desideri conservare l'evento, premere i pulsanti LEFT/RIGHT per scegliere Annulla e premere il pulsante ENTER per confermare.
- 05) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Torna e premere il pulsante **ENTER** per tornare al menu precedente.
- 06) Tornare a **2.1 Evento di tempo** passaggio 1, pagina 18. Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Elimina Data Avvio e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu. Sul display compare:



07) Premere i pulsanti UP/DOWN per selezionare l'evento data desiderato.



- 09) Premere il pulsante **ENTER** per eliminare l'evento desiderato, oppure, qualora si desideri conservare l'evento, premere i pulsanti **LEFT/RIGHT** per scegliere Annulla e premere il pulsante **ENTER** per confermare.
- 10) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Torna e premere il pulsante **ENTER** per tornare al menu precedente.

2,2. Evento SMPTE/MTC

Con questo menu sarà possibile impostare gli eventi avviati SMPTE/MTC.

01) Nel menu IMPOSTA & MODIFICA, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere l'Evento Avvio. Sul display compare:



02) Premere il pulsante ENTER per <u>aprire il menu. Sul display compare:</u>

Trigger Event Time Event SMPTE/MTC Event DMX Trigger Finish & Return



03) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Evento SMPTE/MTC e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu. Sul display compare:

Frame Event
Add SMPTE/MTC
Edit SMPTE/MTC
Delete SMPTE/MTC
Finish & Return

2.2.1 Aggiungere eventi SMPTE/MTC

Con questo menu sarà possibile creare eventi SMPTE/MTC.

01) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Aggiungi SMPTE/MTC e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu. Sul display com<u>pare:</u>

Frame Event	
FraEvent	
Frame Rate:25 Frame 23:59:59 Trigger: State: Output: Confirm & Save Finish & Return	:24 Memory01 Play Normal

- 02) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere il nome dell'evento, e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu.
- 03) Premere i pulsanti **LEFT/RIGHT/UP/DOWN** per selezionare/modificare i caratteri. Dopo aver regolato il nome, premere il pulsante **ENTER** per confermare.
- 04) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere Frame Rate e premere il pulsante ENTER per aprire il menu.
- 05) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere il frame rate desiderato. L'intervallo di regolazione varia fra: 24, 25 o 30 frame/sec. Premere il pulsante **ENTER** per confermare la propria scelta.
- 06) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere Frame e premere il pulsante ENTER per aprire il menu.
- 07) Premere i pulsanti LEFT/RIGHT/UP/DOWN per selezionare/modificare l'ora di inizio dell'evento. Dopo aver impostato l'ora, premere il pulsante ENTER per confermare.
- 06) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere Avvia e premere il pulsante ENTER per aprire il menu.
- 07) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere una delle opzioni disponibili:
 - Memoria 1-8: scegliere uno degli 8 canali memoria disponibili.
 - Play Memo: il dispositivo riprodurrà tutti gli 8 canali di memoria disponibili.
 - StopMemo: il dispositivo interromperà la riproduzione della memoria.
 - BlackOutMe: il dispositivo attuerà il blackout della riproduzione.
 - No Memory: Non viene scelta nessuna memoria.
- 08) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere Stato e premere il pulsante ENTER per aprire il menu.
- 09) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere una delle 3 opzioni: Play/Pause/Stop.
- 10) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere Uscita e premere il pulsante ENTER per aprire il menu.
- 11) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere una delle 2 opzioni: Normale o BlackOut.
- 12) Premere il pulsante ENTER per confermare la propria scelta.
- 13) Dopo aver apportato tutte le modifiche, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Conferma & Salva e premere il pulsante **ENTER** per salvare l'evento.

Show TG

14) Premere i pulsanti **UP/DOWN**, scegliere Finisci & Torna, quindi premere il pulsante **ENTER** per tornare al menu precedente.

2.2.2 Modificare eventi SMPTE/MTC

Con questo menu sarà possibile regolare gli eventi SMPTE/MTC selezionati in precedenza.

01) Nel menu SMPTE/MTC, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Modifica SMPTE/MTC. Sul display compare:

Frame Event
Add SMPTE/MTC
Edit SMPTE/MTC
Delete SMPTE/MTC
Finish & Return

02) Premere il pulsante ENTER per <u>aprire il menu. Sul display compare:</u>

Edit Event	
FraEvent 001/002	
Frame Rate:25 Frame 23:59:59 Trigger: State: Output: ◀ Select Event Finish & Return	:24 Memory01 Play Normal ▶

- 09) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Seleziona Evento e premere i pulsanti **LEFT/RIGHT** per selezionare l'evento che si desidera modificare.
- 10) La modifica può essere eseguita esattamente come quando si crea un evento SMPTE/MTC (passaggi 1-13, pagine 23-24).
- 11) Dopo aver apportato tutte le modifiche, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Finisci & Torna e premere il pulsante **ENTER** per tornare al menu precedente.

2.2.3 Eliminare eventi SMPTE/MTC

Con questo menu sarà possibile eliminare gli eventi SMPTE/MTC selezionati in precedenza.

01) Nel menu SMPTE/MTC, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Elimina SMPTE/MTC. Sul display compare:







- 03) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere l'evento desiderato.
- 04) Premere il pulsante ENTER per confermare. Sul display compare:



- 05) Premere il pulsante **ENTER** per eliminare l'evento desiderato, oppure, qualora si desideri conservare l'evento, premere i pulsanti **LEFT/RIGHT** per scegliere Annulla e premere il pulsante **ENTER** per confermare.
- 06) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Torna e premere il pulsante **ENTER** per tornare al menu precedente.

2.3. Avvio DMX

- Con questo menu sarà possibile configurare le impostazioni DMX/SMPTE del dispositivo.
- 01) Nel menu Avvio Evento, premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere Avvia DMX. Sul display compare:







- 03) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Indirizzo di Partenza DMX e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu.
- 04) Premere i pulsanti **LEFT/RIGHT/UP/DOWN** per selezionare/modificare le cifre e impostare l'indirizzo DMX desiderato.

La gamma di regolazione varia da 001-510. L'indirizzo DMX scelto deve essere lo stesso dell'indirizzo DMX del faro collegato.

- 05) Dopo aver impostato l'indirizzo DMX, premere il pulsante ENTER per confermare.
- 06) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere No DMX e premere il pulsante ENTER per aprire il menu.
- 07) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere una delle 4 seguenti opzioni:
 - Manual: La Modalità Manuale verrà scelta se non viene ricevuto nessun segnale DMX.
 - Timer: L'avvio Tempo verrà scelto se non viene ricevuto nessun segnale DMX.
 - Last Hold: Verrà scelta l'ultima modalità attiva se non viene ricevuto nessun segnale DMX.
 - Black Out: Verrà eseguito un blackout se non viene ricevuto nessun segnale DMX.
- 08) Premere il pulsante ENTER per confermare la propria scelta.
- 09) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere No SMPTE/MIDI IN e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu.
- 10) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere una delle 4 seguenti opzioni:
 - Manual: La Modalità Manuale verrà scelta se non viene ricevuto nessun segnale SMPTE/MIDI.
 - Timer: L'avvio Tempo verrà scelto se non viene ricevuto nessun segnale SMPTE/MIDI.
 - Last Hold: Verrà scelta l'ultima modalità attiva se non viene ricevuto nessun segnale SMPTE/MIDI.
 - Black Out: Verrà eseguito un blackout se non viene ricevuto nessun segnale SMPTE/MIDI.
- 11) Dopo aver apportato tutte le modifiche, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Finisci & Torna e premere il pulsante **ENTER** per tornare al menu precedente.

3. Assign Memory

Con questo menu sarà possibile assegnare tutte le scene create, gli spettacoli e le sequenze ai canali di memoria disponibili.

01) Nel menu IMPOSTA & MODIFICA, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Assegna Memoria. Sul display compare:



26



Assign Memory
✓ Memory02 ►
Type:show 001/028
Assign:No Assign
Output Level:100%
Speed Scale:100%
Fade In Time:00:00
Finish & Return

- 03) Premere il pulsante **UP/DOWN** per scegliere il nome della memoria e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu.
- 04) Premere i pulsanti UP/DOWN per scegliere uno degli 8 canali di memoria disponibili.
- 05) Premere i pulsanti UP/DOWN per spostarsi fra le seguenti opzioni:
 - **Type**: Scegliere il gruppo di file che si desidera assegnare al canale memoria attuale (scena, spettacolo o sequenza).
 - Assign: Spostarsi fra le scene, gli spettacoli e le sequenze create.
 - **Output Level**: Impostare il livello di output fra 0-100%.
 - Speed Scale: Impostare la velocità fra 0-100%.
 - Fade In Time (show): Il quantitativo di tempo dopo il quale verrà visualizzato lo spettacolo scelto.
 - Fade Time (scene): Il quantitativo di tempo che separata la scena attuale e quella successiva.
- 06) Premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu desiderato e premere i pulsanti **UP/DOWN** per regolare le opzioni.
- 07) Dopo aver apportato tutte le modifiche, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Finisci & Torna e premere il pulsante **ENTER** per tornare al menu precedente.

4. Imposta Data / Ora

Con questo menu sarà possibile impostare la data e l'ora attuali.

01) Nel menu IMPOSTA & MODIFICA, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Imposta Data/Ora. Sul display compare:

User Set
Record DMX
Trigger Event
Assign Memory
Set Date/Time
Set Password
Data Backup
Finish & Return



- 03) Premere i pulsanti UP/DOWN per spostarsi fra le opzioni.
- 04) Premere il pulsante ENTER per aprire il menu.
- 05) Premere i pulsanti LEFT/RIGHT/UP/DOWN per selezionare/modificare i valori.
- 06) Dopo aver impostato Ora e data, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Salva & Torna, quindi premere il pulsante **ENTER** per tornare al menu precedente.

5. Imposta password

Con questo menu è possibile impostare la password che sarà necessario inserire per regolare le impostazioni del dispositivo.

01) Nel menu IMPOSTA & MODIFICA, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Imposta Password. Sul display compare:

User Set
Record DMX
Trigger Event
Assign Memory
Set Date/Time
Set Password
Data Backup
Finish & Return

02) Premere il pulsante ENTER per <u>aprire il menu. Sul display compare:</u>

Set Password
Old Password:
New Password:
Input Again:
Confirm & Save
Finish & Return

- 03) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Vecchia Password e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu.
- 04) Inserire la password attuale (1,2,3,4).
- 05) La barra di selezione passerà automaticamente a Nuova Password. Ora inserire la nuova password scelta.
- 06) La barra di selezione passerà automaticamente a Inserisci ancora. Ora, re-inserire la password.

Show TG

07) La barra di selezione passerà automaticamente a Conferma & Salva. Premere il pulsante **ENTER** per salvare la nuova password.

6. Data backup

Con questo menu sarà possibile eseguire un backup di sicurezza delle proprie scene spettacoli e sequenze create. Sarà inoltre possibile importare dati dalla propria scheda SD nel DR Pro Rack.

01) Nel menu IMPOSTA & MODIFICA, premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Backup Dati. Sul display compare:

User Set
Record DMX
Trigger Event
Assign Memory
Set Date/Time
Set Password
Data Backup
Finish & Return

02) Premere il pulsante ENTER per aprire il menu. Sul display compare:

Data Backup			
Scene	\rightarrow	SD Card	
Chase	\rightarrow	SD Card	
Show	\rightarrow	SD Card	
Memory	\rightarrow	SD Card	
Event	\rightarrow	SD Card	
Picture	\rightarrow	SD Card	
All	\rightarrow	SD Card	
SD Card	\rightarrow	Scene	
SD Card	\rightarrow	Chase	
SD Card	\rightarrow	Show	
SD Card	\rightarrow	Memory	
SD Card	\rightarrow	Event	
SD Card	\rightarrow	Picture	
SD Card	\rightarrow	All	
Finish & Return			

03) Premere i pulsanti UP/DOWN per spostarsi fra le opzioni disponibili.



DR Pro Rack

04) Dopo aver scelto l'opzione desiderata, premere il pulsante ENTER per importare/esportare file. Sul display compare:



- 05) Ora i dati desiderati sono salvati.
- 06) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere Finisci & Torna per tornare al menu precedente.



Pannello di controllo



- A) Display LCD
- B) Pulsante SU
- C) Pulsante DESTRA

E) Pulsante GIUF) Pulsante SINISTRA

Modalità di controllo

Il dispositivo ha un indirizzo individuale su un collegamento dati e viene collegato al controller. Il dispositivo risponde al segnale DMX proveniente dal controller. (Quando viene selezionato e salvato l'indirizzo DMX, il controller, la volta successiva, visualizzerà l'indirizzo DMX salvato).

Assegnazione degli indirizzi DMX

Si prega di notare che, quando si usa il controller, l'unità dispone al massimo di 3 canali.

Controllo:

Dopo aver assegnato l'indirizzo al dispositivo DR Pro Rack, si potrà iniziare a usarli tramite il controller luci. **Nota:** Dopo l'accensione il DR Pro Rack rileverà automaticamente se i dati DMX-512 vengono ricevuti o meno. Qualora non vengano ricevuti dati all'ingresso DMX, il "**LED**" sul pannello di controllo non lampeggerà.

Se ciò non avviene, il problema può essere:

- Il cavo XLR dal controller non è collegato con l'ingresso dell'unità DR Pro Rack.
- Il controller è spento o difettoso, il cavo o il connettore è difettoso oppure i cavi del segnale sono invertiti nel connettore di ingresso.

Nota: Sarà necessario inserire un connettore di terminazione XLR (120 Ohm) nell'ultimo faro al fine di garantire una corretta trasmissione del collegamento dati DMX.



Fig. 04

Menu principale Opzioni

Work Mode

Manual Control

Timer Event

DMX Monitor

SMPTE/MIDI Trigger

DMX Trigger

Unit Version

SET & MODIFY

- 1. Controllo manuale
- 2. Evento Timer
- 3. Monitor DMX
- 4. Avvio SMPTE/MIDI
- 5. Avvio DMX
- 6. Versione unità
- 7. IMPOSTA & MODIFICA

1. Controllo manuale

- 01) Premere e tenere premuto il pulsante ENTER per 3 secondi.
- 02) Nel menu principale, premere il pulsante **UP/DOWN** per scegliere il Controllo Manuale e premere il pulsante **ENTER** per aprire il m<u>enu. Sul display compare:</u>



- 03) Premere i pulsanti memoria 1-8 (05) per richiamare una delle scene, spettacoli o sequenze precedentemente registrate.
- 04) Premere i pulsanti PLAY/PAUSE/STOP (06) per controllare la riproduzione dei dati registrati.

2. Evento Timer

- 01) Premere e tenere premuto il pulsante ENTER per 3 secondi.
- 02) Nel menu principale, premere il pulsante **UP/DOWN** per scegliere Evento Timer e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu. Sul d<u>isplay compare:</u>______



03) Ora il dispositivo riprodurrà tutti gli eventi di tempo programmati.

3. Monitor DMX

- 01) Premere e tenere premuto il pulsante ENTER per 3 secondi.
- 02) Nel menu principale, premere il pulsante **UP/DOWN** per scegliere DMX Monitor e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu. Sul display compare:



03) In questa modalità il segnale DMX viene ricevuto e ritrasmesso senza alterazioni.

4. Avvio SMPTE/MIDI

- 01) Premere e tenere premuto il pulsante ENTER per 3 secondi.
- 02) Nel menu principale, premere il pulsante **UP/DOWN** per scegliere Avvio SMPTE/MIDI e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu. Sul display compare:



- 03) Collegare la sorgente SMPTE all'ingresso segnale SMPTE (15) sul DR Pro Rack.
- 04) Ora il dispositivo riceve il time code SMPTE.

5. Avvio DMX

- 01) Premere e tenere premuto il pulsante ENTER per 3 secondi.
- 02) Collegare il controller luci DMX alla presa IN del connettore di segnale DMX (12).
- 03) Nel menu principale, premere il pulsante **UP/DOWN** per scegliere DMX Trigger e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu. Sul display compare:



04) Spostare i cursori sul controller e osservare in che modo il DR Pro Rack risponde all'ingresso DMX. Per ulteriori informazioni rimandiamo alla tabella DMX completa a pagina 34.

Show

6. Versione unità

- 01) Premere e tenere premuto il pulsante ENTER per 3 secondi.
- 02) Nel menu principale, premere il pulsante **UP/DOWN** per scegliere Versione unità e premere il pulsante **ENTER** per aprire il menu. Sul display compare la versione attuale:



7. IMPOSTA & MODIFICA

Per informazioni dettagliate rimandiamo alle pagine 10-30.

Canali DMX

3 Canali

Canale 1 – Canali memoria

0-3	Memoria 1
4-7	Memoria 2
8-11	Memoria 3
12-15	Memoria 4
16-19	Memoria 5
20-23	Memoria 6
24-27	Memoria 7
28-255	Memoria 8

Canale 2 – Riproduzione

0-79	Pausa	
80-159	Play	
160-255	Stop	

Canale 3 – Uscita

0-127	Uscita normale
128-255	Blackout



Manutenzione

Il dispositivo DR Pro Rack richiede una manutenzione pressoché nulla. L'unità va comunque tenuta pulita. Scollegare l'alimentazione, quindi pulirla con un panno inumidito. Pulire il pannello del vetro anteriore con un detergente per vetri e un panno morbido. Non usare alcol o solventi. Non immergere in liquidi. Tenere puliti i collegamenti. Scollegare l'alimentazione, quindi pulire le prese DMX e audio con un panno inumidito. Verificare che i collegamenti siano completamente asciutti prima di collegare la strumentazione o fornire energia elettrica.

L'operatore deve verificare che gli impianti di sicurezza e delle macchine vengano ispezionati da un esperto ogni anno nel contesto di una verifica di accettazione.

L'operatore deve verificare che gli impianti di sicurezza e delle macchine vengano ispezionati da una persona qualificata una volta l'anno.

Durante l'ispezione sarà necessario prendere in considerazione i seguenti punti:

- 01) Tutte le viti usate per l'installazione del dispositivo o di componenti dello stesso devono essere saldamente fissate e non devono essere corrose.
- 02) Non vi devono essere deformazioni sugli alloggiamenti, sugli elementi di fissaggio e sui punti di installazione.
- 03) I cavi di alimentazione elettrica non devono recare segni di danni o usura meccanica.

Guida alla risoluzione dei problemi

Assenza di luce

Questa guida alla risoluzione dei problemi è stata pensata per risolvere problemi semplici. Nel caso in cui si verifichi un problema, attenersi ai seguenti passaggi della seguente procedura in ordine fino a che non si trova una soluzione. Una volta che il dispositivo funziona correttamente, non eseguire nessuno dei seguenti passaggi.

Nel caso in cui il faro non funzioni correttamente, rivolgersi a un tecnico per eseguire un intervento. Ipotizzare due potenziali aree di problema: l'alimentazione o i LED.

- 01) Alimentazione. Verificare che l'unità sia collegata a una presa di corrente adeguata.
- 02) I LED. Riportare il dispositivo al proprio rivenditore.
- 03) Nel caso in cui i precedenti punti sembrino essere in regola, collegare nuovamente l'unità alla presa di corrente.
- 04) Nel caso in cui non sia possibile determinare la causa del problema, non aprire il DR Pro Rack; questa operazione potrebbe danneggiare l'unità e invalidare la garanzia.
- 05) Rendere il dispositivo al proprio rivenditore Showtec.

Nessuna risposta al DMX

Risposta: Ipotizzare la presenza di problemi al cavo o ai connettori DMX, un'anomalia di funzionamento del controller o ancora un'anomalia di funzionamento della scheda DMX del dispositivo.

- 01) Controllare l'impostazione DMX. Verificare che gli indirizzi DMX siano corretti.
- 02) Controllare il cavo DMX: scollegare l'unità; sostituire il cavo DMX; collegare nuovamente alla corrente elettrica. Riprovare il controllo DMX.
- 03) Stabilire se il guasto è nel DMX recorder, nel controller luci oppure nell'effetto luminoso. Il controller funziona correttamente con altri prodotti DMX? In caso negativo, far riparare il controller. In caso positivo, recarsi da un tecnico qualificato portando il cavo DMX e/o il dispositivo in questione.



DR Pro Rack

Problema	Possibile causa (Possibili cause)	Soluzione
Uno o più fari non funzionano per niente	Il dispositivo non riceve alimentazione.	 Verificare che l'alimentazione sia attivata e che i cavi siano collegati.
Dispositivi resettati	Il controller non è collegato.	Collegare il controller.
correttamente, ma tutti rispondono in modo irregolare oppure non rispondono al controller.	L'uscita XLR a 3 poli del recorder non coincide con l'uscita XLR del dispositivo della catena (il segnale è invertito).	 Installare un cavo con adattatore ad inversione di fase fra il controller e il primo dispositivo sulla catena.
Dispositivi resettati correttamente, ma alcuni rispondono in modo casuale oppure non rispondono al controller.	Qualità dati scadente	 Controllare la qualità dei dati. Nel caso in cui sia significativamente inferiore al 100%, il problema potrebbe essere una connessione dati scadente, cavi rotti o di bassa qualità, spinotto di terminazione mancante, o ancora un dispositivo difettoso che disturba la catena.
	Collegamento della catena dati scadente	 Ispezionare i collegamenti e i cavi. Intervenire sui collegamenti di qualità scadente. Riparare o sostituire i cavi danneggiati.
	Collegamento dati non concluso con uno spinotto di terminazione da 120 Ohm.	 Inserire uno spinotto di terminazione nel jack di uscita dell'ultimo dispositivo della catena.
	Errata assegnazione degli indirizzi ai dispositivi.	Verificare l'impostazione degli indirizzi.
	L'uscita XLR a 3 poli sui dispositivi non corrisponde (poli 2 e 3 invertiti).	 Installare un cavo con adattatore ad inversione di fase fra i dispositivi, oppure invertire il polo 2 e 3 nel dispositivo.
Assenza di luce oppure la lampada si spegne a intermittenza	Il dispositivo è troppo caldo.	 Lasciar raffreddare il faro. Verificare che le prese d'aria e il pannello di controllo non siano ostruite. Alzare l'aria condizionata.
	LED danneggiati	 Scollegare il faro e restituirlo al proprio rivenditore.
	Le impostazioni dell'alimentazione	Scollegare il faro. Verificare le
	non corrisponaono alla tensione e alla frequenza CA locali.	impostazioni e correggere ove necessario.

Specifiche tecniche del prodotto

Modello:	DR Pro Rack Showtec		
Tensione in ingresso:	100-240 VAC 60/50 Hz		
Alimentazione:	Alimentatore 9~12V CC, 500mA		
Potenza continua:	5W		
Dimensioni:	482 x 78 x	44 mm (LxPxH)	
	19 pollici >	< 1HE (LxH)	
Peso:	1,2 kg		
Funzionamento e Programmazione			
USCITA polo segnale:	Polo 1 terr	ra, polo 2 (-), polo 3 (+)	
Configurazione:	Display LC	CD per una facile configurazione	
Canali DMX:	3 Canali		
Ingresso segnale:	Maschio >	(LR a 3 poli	
Uscita segnale:	Femmina	XLR 3 poli	
Ingresso SMPTE:	Femmina	XLR 3 poli	
Ingresso MIDI:	INGRESSC	a 5-poli	
Effetti elettro-meccanici			
 Segnale dati: DMX/MIDI/SMPTE 	Ξ		
 Modalità di controllo: Modalità 	à di registro	zione DMX, Avvio a tempo, Avvio SMPTE/MIDI, Avvio DMX,	
Monitor DMX			
• IP20			
Memoria interna: 2G			
Memoria esterna: 8G			
 8 canali memoria per scene, s 	pettacoli e	sequenze	
 Tempo di registrazione interno 	5 ore		
 Scheda SD e supporto USB 			
 Molteplici possibilità di montagi 	ggio		
 Controllo DMX tramite controll 	er DMX sta	ndard: DMX-512 o DMX-1000K	
 Display LCD per una facile cor 	nfigurazione	9	
 Alloggiamento: metallo vernic 	iato di colo	pre grigio e plastica ABS	
Temperatura ambiente massima ta:		40°C	
Temperatura massima dell'alloggic	amento $t_{\rm B}$	80°C	
Distanza minima:			
Distanza minima dalle superficie infiammabili: (0,5m	
Distanza minima dall'oggetto illuminato: 1n		1m	

Il design e le specifiche tecniche del prodotto sono soggette a variazioni senza preavviso.

CE

Sito web: <u>www.Showtec.info</u> Email: <u>service@highlite.nl</u>

Dimensioni





Codice di ordine: 50821





©2015 Showtec